

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428
주소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다. (물품수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 무상수리를 1년간 해 드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리로 진행됩니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
5. 교환,반품은 제품수령후 7일 이내에 박스파손없는 미개봉 상태일 때 가능합니다.

◆A/S 규정◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. A/S는 택배이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 A/S센터 (1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S 관련문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

V-700 시리즈 사용설명서

V-720 / V-720D / V-720DD / V-720FD



1. V-700시리즈 계수기



- ① 지폐계수기 조작판넬
- ② 계수 할 지폐를 올려놓는 곳
- ③ 지폐 정렬 가이드
- ④ 계수된 지폐의 방출구
- ⑤ 두께조절나사

2. 제품사양

전압	AC 95~230V 50/60Hz
소비전력	40W
규격	255 x 270 x 260mm
중량	6Kg
계수가능 사이즈	100~185mm(가로), 60~100mm (세로)
계수가능 속도	분당 1,000 / 1,200 / 1,500 / 1,800 매
호퍼용량	300매 (선택사항 500매)
스태커용량	300매

6. 에러코드

[V-720DD / V-720FD 모델]

에러내용	원 인	해 결
E-12	천원이 오천원으로 오인식	서비스센터 문의 1566-3445
E-13	천원이 만원으로 오인식	
E-21	오천원이 천원으로 오인식	
E-23	오천원이 만원으로 오인식	
E-25	오천원이 수표로 오인식	
E-31	만원이 천원으로 오인식	
E-32	만원이 오천원으로 오인식	
E-35	만원이 수표로 오인식	
E-52	수표가 오천원으로 오인식	
E-53	수표가 만원으로 오인식	
E-17	천원권 내 신권 또는 구권 검지	
E-27	오천원권 내 신권 또는 구권 검지	
E-37	만원권 내 신권 또는 구권 검지	
E-4X	한쪽에 4가 표시되면 위폐 또는 백지를 검지	
E-X4		

5. 에러코드

[V-700 시리즈 모든 모델 공통]

에러내용	원 인	해 결
E-db	지폐가 겹쳐 지나감	지폐상태 점검
E-CH	여러장의 지폐가 투입	두께조절나사 조절
E-HF	반쪽 지폐가 검출됨	지폐상태 점검
E-JA	지폐가 계수기 내에 끼어있음	해당지폐 제거
E-FE	호퍼에 지폐없이 계수기 작동	호퍼부 점검
E-HP	호퍼 센서 불량 및 오염	해당센서 점검
E-St	스태커 센서 불량 및 오염	해당센서 점검
E-C1	좌측 카운트센서 불량 및 오염	해당센서 점검 관련케이블 점검
E-C2	우측 카운트센서 불량 및 오염	
E-C3	좌/우측 카운트센서 모두 불량	
E-En	엔코더 센서 불량 및 문제	해당센서 점검
E-Pr	오른쪽으로 지폐 기울어짐	지폐상태 점검
E-PL	왼쪽으로 지폐 기울어짐	지폐상태 점검
E-CF	위폐검지 UV에러	위조지폐 검출
E-FC	위폐검지 MG에러	위조지폐 검출
E-d1	이권종 검지 (마그네틱 양)	이권종 검출
E-d2	이권종 검지 (길이)	이권종 검출
E-So	길이가 짧은 지폐 검지	지폐상태 점검
E-no	합산이 불가능 (수표/순번대기)	지폐상태 점검

2. 컨트롤 패널의 각각의 기능

[V-700 / V-720 / V-720D 모델]



RESET / START

디스플레이상에 완료된 계수 결과를 리셋 시키거나 에러 발생시 이 버튼을 눌러 계수를 계속하거나 계수를 초기모드로 전환시킬 때 주로 사용합니다. 특히 사용자가 수동시작 (A / M) 으로 설정하였을 경우 이 버튼을 눌러야만 계수가 시작됩니다.

BAT (수량설정)

호퍼에 올려진 지폐를 사용자가 원하는 만큼의 수 만큼 계수할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 초기에는 100매로 지정되어 있습니다.

ADD (합산)

해당버튼을 누르면 호퍼에 올려지는 지폐의 수가 자동으로 합산되는 기능입니다.

DEN

지폐의 상태에 따른 농도조절을 통해 계수를 원활하게 하는 기능입니다.

L-1	신권만 계수시	L-2	일반지폐 계수시
L-3	오래되었거나 지저분한 지폐를 계수시		
L-4	자동으로 지폐상태를 검지하여 계수시 (추천)		

A/M

자동시작과 수동시작의 기능입니다. 자동시작 설정시 호퍼에 지폐를 올려놓으면 자동으로 계수가 시작되며, 수동시작 설정시 반드시 RESET / START 버튼을 눌러야 계수가 시작됩니다.

SPD (속도조절)

4단계의 스피드로 구성되어 있으며 버튼을 누를 때 마다 속도는 아래의 순서대로 바뀝니다.

L-1	분당 1,000매 계수	L-2	분당 1,200매 계수
L-3	분당 1,500매 계수	L-4	분당 1,800매 계수

MODE

해당버튼은 계수기의 일반기능을 셋팅하는데 사용합니다. 이버튼을 연속해서 5회 누르면 화면에 “dAtA Set”라는 표시가 나옵니다. 이때 다시 MODE 버튼을 누르면 아래의 내용에 해당되는 기능으로 이동하게 됩니다.

Ed-A	지폐상태 농도조절 (DENSITY 기능)
SS-A	Short & China 지폐 검지 (변경불가)
bt-A	계수하고자 하는 매수 지정 (BATCH 기능)
bu-A	계수기 사용 작동음 온/오프
St-R	스태커에 경고음 설정
Spd	계수 속도 설정
At-n	Auto / Manual Start

상기의 각각의 설정에는 컨트롤판넬상에 9와 10 버튼을 사용합니다. 해당 MODE 기능을 끝내고자 하면 RESET/START 버튼을 누릅니다. MODE기능에 대한 보다 자세한 내용은 현대오피스 서비스센터로 연락바랍니다.

3. 컨트롤 패널의 각각의 기능

[V-700DD / V-720FD 모델]



[MODE/BAT 버튼은 2번 판넬과 동일하게 사용합니다.]

ADD (합산)

DD버튼(이권종)이 OFF인 상태에서 합산버튼이 눌러지면 호퍼에 올려지는 지폐의 수가 자동으로 합산되는 기능입니다. 이권종 버튼이 ON인 상태에서 합산버튼이 눌러지면 호퍼에 올려지는 지폐의 총액이 합산되어 표시됩니다.

UV (위폐)

자외선 검지기능을 통한 위폐 기능으로 지폐의 상태를 면밀히 검색하여 그 진위를 가리는 기능입니다.

MG (위폐)

지폐 표면에 분포된 자기성분을 검출하여 진폐와 위폐를 가려내는 위조지폐 검지기능입니다.

DD (이권종)

계수하고자 하는 지폐에 다른권종이 들어가 있는 것을 감지하기 위한 용도로 사용되며 계수시 첫 장을 기준으로 각 권종내 신/구권을 구분하는 기능입니다.

계수중 첫장과 다른 이권종의 지폐가 검출되면 자동으로 계수를 멈추며, 이권종 검지의 기준은 최소 3mm의 차이 또는 마그네틱 성분의 차이입니다.