

제 품 보 증 서

보증기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : 유한책임회사 현대오피스 우편번호 : 34428
주 소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩
전 화 : 1566-3445 팩스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.(물품 수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

◆A/S◆


1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 CJ택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 폼 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S관련 문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.

V-720FD/DD 지폐계수기 제품사용설명서



● 콘트롤 패널



- ① RESET/START : 리셋/시작
- ② MODE : 계수기의 일반 기능 셋팅시 사용
- ③ BAT : 계수하고자 하는 수를 사용자가 정하는 기능
- ④ ADD : 계수하고자 하는 지폐의 합산 기능
- ⑤ UV : 자외선을 이용한 위폐검지 기능
- ⑥ MG : 자기 성분 검출을 통한 위폐검지 기능
- ⑦ DD : 수표 및 이권종 검지 기능
- ⑧ 숫자키 : 원하는 매수 설정
- ⑨ ▼/▲ : 스피드 및 배치 셋팅

● 콘트롤 패널 기능

1. RESET/START

디스플레이 상에 완료된 계수 결과를 리셋(RESET) 시키거나 여러 발생시 이 버튼을 눌러 계수를 계속하거나 계수를 초기모드로 전환시킬 때 주로 사용합니다. 특히 사용자가 수동시작(A/M)으로 설정했을 경우 이 버튼을 눌러야만 계수가 시작됩니다.

2. MODE

해당버튼은 계수기의 일반 기능을 셋팅하는 데 사용합니다. 이 버튼을 연속해서 5회 누르면 화면에 "dAtA Set"라는 표시가 나오는데, 이때 다시 MODE 버튼을 누르면 아래의 내용에 해당되는 기능으로 이동하게 됩니다.

- Ed-A : 지폐상태 농도조절 (DENSITY 기능)
- SS-A : Short & Chain 지폐검지 (변경불가)
- bt-A : 계수하고자 하는 수를 지정 (BATCH 기능)
- bu-A : 계수기 사용 작동음 온/오프
- St-R : 스티커에 경고음 설정
- Sp d : 계수 스피드 설정
- At-n : Auto / Manual Start

3. BATCH

호퍼에 올려진 지폐를 사용자가 원하는 만큼의 수 만큼 계수할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 초기에는 100매로 지정되어있습니다.

4. ADD

해당버튼이 눌러지면 호퍼에 올려지는 지폐의 수가 자동으로 합산되는 기능입니다.

5. UV

자외선 검지기능을 통한 위폐 기능으로 지폐의 상태를 면밀히 검색하여 그 진위를 가리는 기능입니다.

6. MG

지폐 표면에 분포된 자기성분을 검출하여 진폐와 위폐를 가려내는 위조지폐 검지기능입니다.

7. DD

계수하고자 하는 지폐에 다른권종이 들어가 있는 것을 감지하기 위한 용도로 사용되며, 계수시 첫장을 기준으로 각 권종내 신/구권을 구분하는 기능입니다.
계수 중 첫장과 다른 이권종의 지폐가 검출되면 자동으로 계수를 멈추며, 이권종 검지의 기준은 최소 3mm의 차이 또는 마그네틱 성분의 차이입니다.

*기기 초기화방법

숫자 키 9-1-1-1을 누른 후 DD버튼을 10번 누르신 후 RESET/START버튼을 눌러주세요.

합산계수 사용방법



- ADD 버튼을 누르고 지폐를 올려놓으면 지폐의 종류와 상관없이 자동으로 합산되어 계수됩니다.
- 계수된 지폐수에 더하여 또 다른 지폐를 계수할 때에는 계수된 결과가 나온 상태에서 지폐를 올려 계수해주세요. 새로 계수할 때 RESET/START버튼을 눌러주세요.

금액 합산계수 사용방법



- ADD 버튼이 눌러진 상태에서 DD버튼을 눌러줍니다. 지폐를 올려놓으면 권종에 상관없이 자동으로 지폐의 금액이 합산되어 계수됩니다.
- 총 999만원까지 금액을 계수할 수 있습니다. LCD창 두개를 한꺼번에 표시된 금액으로 보시면됩니다. 왼쪽 사진에 계수된 금액은 800,000원입니다.