

## 올바른 기계사용법

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. 75g 이하의 표준규격용지로 사용할 수 있도록 설계되어있습니다.
3. 기기 자체 능력 이상의 천공은 하지 마십시오.
4. 보드, 가죽, 의복, 비닐(플라스틱류), 금속 등과 같이 종이재질이 아닌 물체에 천공하지 마십시오.
5. 천공할 문서상에 스템플러, 클립, 핀과 같은 금속성 물질이 있어선 안됩니다.
6. 파지함 내부에 천공물이 지나치게 많을 경우, 천공기능에 문제를 일으킬 수 있으므로 정기적으로 파지함을 비워주세요.
7. 천공핀이 막히거나 다른 원인으로 천공이 원활하게 되지 않을 경우, 과도한 힘을 가하지 마세요. 천공날 또는 기기자체가 손상될 수 있습니다.
8. 더 자세한 설명은 [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr) 홈페이지 동영상을 참고하세요.

제품을 처음 사용하실 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것 입니다. 처음 제품 사용전 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거 하신 후 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니, 안심하고 사용하세요.

## 제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지 (구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

연락처 :

본 사 : 현대오피스

우편번호 : 34428

주 소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전화 : 1566-3445

팩스 : 042-635-2895

업무시간 : 월요일~금요일 9:00~21:00 / 토요일·공휴일 9:00~18:00

제품구입·소모품구입 : [www.hd2.co.kr](http://www.hd2.co.kr)

현대오피스 고객센터 : 1566-3445

 현대오피스

# 현대오피스 1공 수동천공기

## HD-30 제품사용설명서



 현대오피스

## 구조 및 부분명칭



## 제품 사양

모델명	HD-30
천공크기	6mm
천공매수	1회 300매 (75g 기준)
천공깊이	10~35mm 조절가능
제품크기	385 x 190 x 225mm
제무무게	4kg

사용용도: 일반사무실 및 관공서에 적합한 오피스형 천공기  
서류제본, 전표보관철 작업, 문서제철 작업등에 사용

취급상 주의: 습기를 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.  
무리한 사용과 충격을 피해주십시오.

## 사용 방법



1. 천공할 문서를 천공기 위에 놓고 천공깊이를 조절한 후 용지조절가이드를 천공위치에 맞춰 조절해줍니다.



2. 천공레버를 잡고 끝까지 당겨주면 천공이 완성됩니다.

## 펀칭 핀 교환방법



1. 천공핀 홈에 육각렌치를 넣고 시계반대방향으로 돌려 천공핀을 제거합니다.

2. 빠진 구멍에 교환용 천공핀을 끝까지 밀어넣어 고정시킨 후 육각렌치로 죄어준 후 사용합니다.

## 파지함 처리



제품 뒷면의 파지함을 꺼내 자주 비워주세요.  
(천공물을 버리지 않고 사용하시면 파지가 역류하여 천공핀이 부러지는 원인이 될 수 있습니다.)